Содержание:

А. Функции

Б. Описание

В. Эксплуатация

Г. Обслуживание

Д. Устранение неисправностей

Поздравляем Вас с покупкой ультразвукового ароматизатора-увлажнителя воздуха. Пожалуйста, внимательно прочтите данные инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

Обслуживание

1. Нажмите на кнопку ⏻ для выключения прибора и отсоедините блок питания от сети.

2. Снимите верхнюю крышку.

ВНИМАНИЕ:
НЕ НАЛИВАЙТЕ ВОДУ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ПРИБОРА.

3. Вылейте воду по желобу слива воды.

4. Используйте поставляемую щетку для очистки корпуса прибора и емкости для воды.

Устранение неисправностей

Симптомы	Возможная причина	Способ устранения
Нет увлажнения	Питание не подключено	Подключите прибор к сети и нажмите кнопку включения ⏻
	Недостаточно воды (ниже уровня датчика)	Долейте воду до нужного уровня
	Слишком много воды (выше максимального уровня)	Вылейте избыток воды
	Выходное отверстие заблокировано водяной взвесью или чем-то другим	Прочистите выходное отверстие
	Керамический диск выработал свой ресурс (около 2000 часов)	Пожалуйста, обратитесь в Нашему дилеру или продавцу.
Не работает подсветка прибора	Кнопка ⏻ не была нажата	Подключите питание и нажмите кнопку ⏻ или ⏻ для включения подсветки
	Включен ночной режим (без подсветки)	

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с директивой WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive) 2002/96/EC данный прибор не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Предупреждение:

В случае неисправных деталей, таких как вилка, шнур питания, корпус, крышка, основание, неисправной части прибора, пользоваться им нельзя, для замены электрических частей, без должных специальных знаний и опыта, пожалуйста, обратитесь в местный сервис.

Никогда не оставляйте блок питания вилки без присмотра, это может привести к пожару.

Никогда не погружайте прибор или разматывающий кордон в воду.

В случае неисправностей или ремонта прибор необходимо обратиться в местный сервис.

Пожалуйста, установите прибор в месте, вдали от детей, чтобы избежать травмы от падения частей.

Производитель:
OE Ultrasonik SPA, Italy

Производство:
Foshan Nanhai Kort Electronic Co., Ltd.
Building G, Henxi Industry Zone, Guicheng Science Park, Nanhai, Foshan, Guangdong, China

Импортер:
Фошан Нанхай Корт Электроник Ко., Лтд.
Строение С, Промышленная зона Кайси, Научный парк Гуйчэн, Нанхай, Фошань, Гуандун, Китай

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Функции

Ароматизатор-увлажнитель KW-017 выполняет функции локального увлажнения воздуха, аромо-распыления, ионизации, светильника. Используя аромо- и светотерапию, новая модель аромо-увлажнители возвратит Вам хорошее настроение на весь день.

Если Вы добавите в воду эфирное масло, то получите дополнительный заряд бодрости, вдыхая любимый аромат.

Встроенная функция ионизации будет насыщать воздух отрицательными ионами – «витаминами» воздуха.

Описание

Размеры прибора: Ø125x137.5мм
Напряжение: постоянное 24В
Мощность: 120w
Объем емкости для воды: 600мл

01. Крышка А (верхняя)
02. Крышка Б (внутренняя)
03. Керамический диск
04. Желобок слива воды
05. Емкость для воды
06. Линия максимального уровня воды
07. Вентиляционное отверстие
08. Выходное отверстие пара
09. Кнопки
10. Разъем для подключения блока питания
11. Блок питания



Эксплуатация

Важная информация по использованию прибора:

Размещайте ароматизатор-увлажнитель на сухой и ровной поверхности.

Не используйте моющие средства, растворители и абразивные чистящие средства для очистки устройства.

Для заполнения прибора используйте только чистую воду комнатной температуры.

Отсоединяйте прибор от сети перед очисткой прибора и его техническим обслуживанием.

Кнопки:

1. Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
Нажмите кнопку ⏻ один раз, включится функция аромо-увлажнения и подсветка прибора
Нажмите кнопку ⏻ второй раз для отключения всех функций прибора.
2. Кнопка MIST
Нажмите кнопку ☼ последовательно для выбора уровня интенсивности ароматизации и увлажнения. Высокий — Низкий — отключено.
3. Кнопка LAMP
Нажмите кнопку ⏻ последовательно для настройки подсветки прибора. Подсветка будет менять следующим образом:
один фиксированный цвет — меняющийся цвет — подсветка выключена.
4. Кнопка ⏲
Нажмите кнопку ⏲ один раз, чтобы установить следующий интервал работы прибора: 30 минут включено- аромо-увлажнение, 30 минут выключено.
Нажмите кнопку ⏲ второй раз, чтобы установить непрерывный режим работы прибора.

Важная информация по использованию прибора:

1. Снимите верхнюю крышку.

НЕ НАЛИВАЙТЕ ВОДУ ВЫШЕ ЛИНИИ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ВОДЫ

2. С помощью мерной чаши заполните резервуар прибора чистой водой комнатной температуры до указанной линии.

3. Добавьте 3-5 капель Вашего любимого эфирного масла в воду.

4. Закройте верхнюю крышку.

5. Подключите блок питания и нажмите кнопку ⏻.

ВНИМАНИЕ: Не включайте прибор, не используйте без воды и не погружайте его, выключить вилку во время работы устройства.